Virtual Reality

CONEXÃO STREAMING

EQUIPAMENTO NECESSÁRIO

Para realizar streaming com os óculos Oculus quest é necessário:



Router WiFi
(na maleta)

Um computador com conexão WiFi
(mínimo Windows 8)

www.tesicnor.com/vr-extincion-incendios-uso/

*Baixar da web e descomprimir o arquivo **STREAMING.zip.***

PASSO 1

*Conectar o router. Este cria uma rede WiFi sem conexão à internet chamada **VR**.*

A senha de acesso é 1234567890

Conectar o computador à WiFi VR. 1
*Se for a primeira vez que se conecta à esta rede, solicitará a senha: **1234567890***
Depois de digitar a senha, conectar.

A senha é guardada automaticamente.



Se os Oculus Quest não se conectarem automaticamente:

O que fazer se as Missões Oculus não se conectarem?

2 *Acessar a guia inferior do menu Oculus Quest em **CONFIGURAÇÃO - WIFI***





Quando os dois dispositivos (óculos e computador) estiverem conectados à rede WiFi VR, conectar os Oculus Quest ao PC, usando o cabo carregador (fornecido com os óculos).. 3

Se não o reconhece, mudar o cabo ou comprovar que os óculos estão conectados. 4

Tesicnor

Quando o dispositivo for reconhecido, entrar na pasta ***STREAMING*** *e EXECUTAR o arquivo* **streaming.bat.**

A janela de comando se abrirá.

Aguardar que apareça a mensagem:
"DESCONECTAR O CABO, ESPERAR 5 SEGUNDOS E PREMIR A TECLA ENTER PARA DUPLICAR O DISPLAY LA PANTALLA".



É muito importante que siga estas instruções ao pé da letra.

Se for a primeira vez que conecta os óculos ao computador:
Coloque os óculos
Aparecerá a mensagem seguinte:

ACEITAR e EXECUTAR novamente ***streaming.bat.***

Desconectar o cabo.

Esperar 5 segundos

Premir a tecla ENTER no teclado do computador.



Se tudo estiver correto, visualizará no computador o mesmo que está vendo nos óculos.

Para finalizar a retransmissão premir ***ALT + F4***